

ضبط انجام نمی شود.

سوییچ  را بررسی کنید.

با استفاده از دکمه  (پخش) روی حالت ضبط تنظیم کنید.