



1 بلندگو

- در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.

2 دکمه [پخش]

- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.

3 دکمه [فیلم/تصویر ثابت]

- بین فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.

4 دکمه UPLOAD/EXPORT (بارگذاری/صدور به iTunes)

- ضبط: فیلم ها را با فرمت YouTube یا iTunes ضبط می کند.
- پخش: فرمت فیلم ها را به YouTube یا iTunes تبدیل می کند.

5 دکمه [روشن/خاموش/اطلاعات]

- ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
- پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- در حالی که صفحه نمایش LCD باز است، این دکمه را فشار دهید و رها کنید تا روشن/خاموش شود.

6 ترمینال AV

- به تلویزیون متصل می کند.