

6 YES یا NO را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

7 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

8 بعد از کپی، OK را لمس کنید.



9 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.
- برای ثبت فایل ها برای یک رویداد

کپی فایل ها بر اساس رویداد

فیلم ها با توجه به رویداد ثبت شده گروه بندی و کپی می شوند.

1 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



2 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 "ایجاد بر اساس واقعه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 رویداد مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "همه موارد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.