
دیسک را وارد کنید/دیسک را عوض کنید

سینی DVD writer را باز کنید، DVD را بررسی و تنظیم کرده و سپس سینی را ببندید.
دیسک درون DVD writer را تعویض کنید.