

منوی ضبط (فیلم)

شما می توانید تنظیمات مختلفی را نظیر روشنایی و توازن سفیدی برای تناسب با شیی یا موضوع انجام دهید. همچنین می توانید تنظیماتی نظیر کیفیت و بهبود تصویر را تغییر دهید.

تنظیم	جزئیات
تنظیم دستی	تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد. ● این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد.
نور	نور را روشن/خاموش می کند.
واقعۀ را ثبت کنید	فیلمهای شما را با ثبت فایل قبل از ضبط بر اساس رویداد (مانند "سفر", "دیدار ورزشی") دسته بندی می کند.
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت فیلم.
زوم	حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.
افزایش دریافت نور	هنگام ضبط در مکانهای تاریک، موضوع را به طور خودکار روشن تر نشان می دهد.
ضبط با وقفه	با تصویربرداری از صحنه های آهسته در مدت زمان طولانی و با فاصله زمانی می توانید تغییرات ایجاد شده در صحنه را مشاهده کنید.
ضبط خودکار	این امکان فراهم می آورد تا با ردیابی تغییرات در روشنایی در کادر قرمز نمایش داده شده روی نمایشگر LCD، ضبط بطور خودکار انجام شروع شده یا متوقف شود.
انتخاب نسبت منظره	ضبط با نسبت تصویر 16:9 یا 4:3 قابل انجام است.
حذف صدای باد	صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.

