

نمایش

پخش حالت دمو را که معرفی قابلیت های این دستگاه است، شروع می کند.

جزییات	تنظیم
عملکرد را غیرفعال می کند.	خاموش
نمایشی از قابلیت های ویژه دستگاه را ارائه می کند.	روشن

نمایش حالت دمو

① بسته باطری و کارت SD را خارج کنید.

② آداپتور برق متناسب را وصل کنید.

③ صفحه نمایش LCD را باز کرده و دوربین را روشن کنید.

● پخش نمایش معرفی پس از 3 دقیقه شروع می شود.

● برای توقف پخش، را لمس کنید.

نکته:

● این وضعیت در حالت پخش قابل وجود ندارد.

نمایش مورد

برای نمایش منو، را لمس کنید.



2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



3 "نمایش" را انتخاب کرده و را لمس کنید.

