
دستگاه خاموش است، یا دستگاه USB پشتیبانی نمی شود
دستگاه USB متصل را روشن کنید.
آداپتور برق متناوب AC DVD writer را متصل کنید.