

کاهش لرزش دوربین

با فعال بودن DIS، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.



- با هر بار لمس کردن، تنظیمات DIS تغییر می کنند.

نمایش	تنظیم
(تنظیم کننده تصویر 1)	تنظیم کننده تصویر را فعال می کند.
(تنظیم کننده تصویر 2)	در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. *فقط در انتهای زاویه گسترده (تقریباً 5 برابر)
(خاموش)	تنظیم کننده تصویر را غیرفعال می کند.

نکته:

- توصیه می شود هنگام استفاده از سه پایه و ضبط سوژه هایی با اندکی جابجایی از این حالت استفاده کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.