

نمی توان تصاویر ساکن بیشتر در این لحظه گرفت

قبل از گرفتن تصاویر ثابت، ضبط فیلم را متوقف کنید. (اگر کارت microSD برداشته شده و در هنگام ضبط فیلم دوباره وارد شود، ضبط تصاویر ثابت انجام نخواهد شد.)
"کیفیت ویدئو" را در منو روی تنظیماتی غیر از "اقتصادی" قرار دهید. (ضبط همزمان تصاویر ثابت در صورت تنظیم بر روی "اقتصادی" انجام پذیر نخواهد بود.)