

Hareket deęiřken/kopuk.

microSD kartı deęiřtirin. (microSD kart hasarlı olduęunda, veri okumada zorluk oluřur. Bu birim m¼mk¼n olduęunca yeniden oynatmak iin alıřacaktır, ancak eęer durum devam ederse sonunda duracaktır.) Ortam ayarları men¼s¼ndeki “SD KARTI FORMATLA”yı alıřtırın. (Verilerin t¼m¼ silinecektir.)