

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

DIS açık iken, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.



- DIS ayarı her dokunuşla değişir.

Gösterim	Ayar
 (Görüntü sabitleyicisi 1)	Görüntü sabitleyicisini etkinleştirir.
 (Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. *Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
 (KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.