



La grabación no puede realizarse.

Compruebe el interruptor / .

Ajuste el modo grabación con el botón  (reproducción).