

**Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)**

Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

**Windows Vista/Windows 7**

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

**Windows XP**

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

	<b>Windows Vista/Windows 7</b>	<b>Windows XP</b>
Sistema operativo	Windows Vista Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)Windows 7 Home Premium(solo versiones preinstaladas) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o mayor Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o mayor Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o mayor	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o mayor Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o mayor Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o mayor
RAM	1 GB (1024 MB) como mínimo	512 MB como mínimo

**NOTA:**

- Si su PC no cumple con estos requisitos del sistema, no se pueden garantizar las operaciones del software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su PC.