

Reducción de la vibración de la cámara

Si se enciende el DIS, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.



- El ajuste del DIS varía con cada pulsación.

| Visualización                                                                                                  | Ajuste                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (estabilizador de imágenes 1) | Activa el estabilizador de imágenes.                                                                                                                                    |
|  (estabilizador de imágenes 2) | Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular.<br>* Solo en el terminal del gran angular (aprox. 5x) |
|  (OFF)                         | Desactiva el estabilizador de imágenes.                                                                                                                                 |

NOTA:

- Se recomienda desactivar este modo cuando utilice un trípode y grabe un sujeto con un poco de movimiento.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
- Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.