

---

**COMMUNICATION ERROR (Erro de comunicação)**

Reconecte o cabo USB.  
Desligue a filmadora e os dispositivos conectados e ligue-os novamente.  
Recoloque a bateria.