

INSERT DISC/CHANGE DISC (Insira o Disco / Mude o Disco)

Abra a bandeja do gravador de DVD, verifique e reinicie o DVD, então feche a bandeja.
Substitua o disco no Gravador de DVD.