
Incapaz de Copiar para o Cartão microSD.

Para gravar no cartão, é necessário realizar as configurações de mídia. Para utilizar cartões que foram utilizados em outros aparelhos, é necessário formatar (inicializar) o cartão utilizado através da opção "FORMAT SD CARD" (Formatar o cartão SD) das configurações de mídia.