
O Zoom Digital não Funciona.

O zoom digital não está disponível no modo de gravação de fotos.

A operação de Zoom não é disponível na gravação de tempo transcorrido. (A gravação de fotos simultânea e o recurso DIS também não é disponível.)

Para utilizar o zoom digital, ajuste “ZOOM” no menu para “90x/DIGITAL” ou “800x/DIGITAL”.