
O Movimento está Lento.

Substitua o cartão microSD. (Se o cartão microSD estiver danificado, ocorrerá dificuldade na leitura dos dados. Esta filmadora tentará reproduzir o máximo possível, mas eventualmente interromperá a reprodução se as condições persistirem.)

Execute "FORMAT SD CARD" (Formatar o cartão SD) no menu de configurações de mídia. (Todos os dados serão excluídos.)