

---

### **HDD ERROR! (Erro no HDD!)**

Desligue a filmadora e ligue-a novamente.

Se o procedimento acima não solucionar o problema, realize o back up dos seus arquivos e execute "FORMAT HDD" (Formatar a memória interna) no menu de configurações de mídia. (Todos os dados serão excluídos.)