

## Acessórios Opcionais

Você pode gravar por mais tempo utilizando uma bateria opcional.

Nome do Produto	Descrição
Bateria <ul style="list-style-type: none"> <li>• BN-VG107E</li> <li>• BN-VG114E</li> <li>• BN-VG121E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oferece mais tempo de gravação que a bateria que acompanha a filmadora. Também pode ser utilizada como bateria reserva.</li> </ul>
Carregador de Bateria <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilita que a bateria seja carregada sem a utilização desse aparelho.</li> </ul>
Gravador de DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite que as imagens capturadas nesta unidade sejam copiadas para um DVD sem usar um PC.</li> </ul>
Gravador de DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cria DVDs e funciona como um driver externo de DVD quando conectado ao PC. Além de criar DVDs pode reproduzir conectando o CU-VD50 em uma TV.</li> </ul>

### NOTA:

- Para obter mais informações, consulte o catálogo.
- BN-VG107E é a mesma bateria que acompanha a filmadora.

### Tempo Aproximado de Gravação (Utilizando Bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Atual	Tempo de Gravação Contínuo
<b>BN-VG107E (Fornecida)</b>	40 m	1 h 10 m
<b>BN-VG114E</b>	1 h 25 m	2 h 30 m
<b>BN-VG121E</b>	2 h 5 m	3 h 50 m

- Os valores acima são quando "LIGHT" (Luz) está ajustado para "OFF" (Desligado) e "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo da tela LCD) está ajustado para "STANDARD" (Padrão).
- O tempo de gravação pode ser menor se o zoom for utilizado ou se a gravação for interrompida repetidamente. (É recomendado que as baterias estejam preparadas para aguentar três vezes do tempo de gravação esperado.)
- Quando a vida útil da bateria está no fim, o tempo de gravação se torna menor mesmo se a bateria estiver completamente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)