
Menu “CREATE DVD” (Criar DVD) não Desaparece.

Enquanto o cabo USB é conectado, o menu “CREATE DVD” (Criar DVD) é exibido.