

CANNOT TAKE MORE STILL IMAGES AT THE MOMENT (Não é possível tirar mais fotos)

Interrompa a gravação de vídeo antes de tirar fotos. (Se um cartão microSD for retirado ou inserido durante a gravação de vídeo, não é possível gravar uma foto.)

Ajuste "VIDEO QUALITY" (Qualidade do Vídeo) no menu para um ajuste diferente de "ECONOMY" (Econômica). (A gravação simultânea de fotos não pode ser realizada com o ajuste "ECONOMY" (Econômica).