

**CAMERA TEMPERATURE IS TOO COLD KEEP CAMERA
POWER ON PLEASE WAIT (Temperatura da Filmadora é
muito baixa mantenha a filmadora ligada e espere, por favor)**

Deixar o aparelho ligado por um tempo.

Se o aviso ainda não desaparecer, desligue a energia e mova a unidade para um local quente e tomando cuidado para evitar uma mudança brusca de temperatura. Ligue a alimentação novamente depois de um tempo.