
Sem Exibição de Data / Hora.

Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) no menu de reprodução adequadamente.

Ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu para "ON" (Ativar).