

## Menu de Ajustes da Filmadora

Você pode alterar vários ajustes da filmadora como o som de operação, etc.

Ajuste	Detalhes
DEMO MODE	Introduz recursos especiais da filmadora de forma resumida.
AUTO POWER OFF	Previne o problema de esquecer de desligar a filmadora quando ajustado.
OPERATION SOUND	Ativa / Desativa o som de operação.
RECORD BUTTON	Exibe o botão REC (Gravar) no monitor LCD e possibilita sua utilização com o botão START/STOP (Iniciar / Parar).
QUICK RESTART	Reduz o consumo de energia 5 minutos após o fechamento do monitor LCD para 1/3 do utilizado durante a gravação.
DROP DETECTION	Previne danos no HDD quando esta unidade é derrubada.
UPDATE	Atualiza as funções deste aparelho para a última versão.
FACTORY PRESET	Restaura todos os ajustes para seus valores padrão.

