
Incapaz de Desligar o Menu CREATE DVD (Criar DVD).

Desligue a energia desta unidade e o gravador de DVD, ou remova o adaptador CA.