
MEMORY CARD ERROR! (Erro no cartão de memória)

Desligue a filmadora e ligue-a novamente.

Remova e reinsira o cartão microSD após remover o adaptador CA e a bateria.

Remova qualquer tipo de sujeira nos terminais do cartão microSD.

Se o procedimento acima não solucionar o problema, realize o back up dos seus arquivos e execute "FORMAT SD CARD" (Formatar a memória interna) no menu de configurações de mídia. (Todos os dados serão excluídos.)