

POWER IS OFF, OR USB DEVICE IS UNSUPPORTED (Energia está desligada ou o dispositivo USB não é suportado)

Ligue a energia para conectar o dispositivo USB.
Conecte o adaptador CA no gravador de DVD.