

---

**A Filmadora Funciona Lentamente ao Alternar Entre o Modo de Vídeo e o Modo de Foto, ou ao Ligar e Desligar.**

É recomendado que todos os vídeos e fotos sejam copiados em seu computador e apagados da filmadora. (Se existirem muitos arquivos gravados na filmadora, esta demora algum tempo para responder.)