

Copier tous les fichiers

Toutes les vidéos enregistrées sur cet appareil vont être copiées.
Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les vidéos qui n'ont jamais été copiées.

1 Sélectionnez "CREER AVEC TOUT" et appuyez sur **OK**.



2 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



- Toutes les vidéos dans cet appareil seront copiées lorsque "TOUTE LES SCENES" est sélectionné.
- Les vidéos qui n'ont jamais été copiées seront automatiquement sélectionnées et copiées lorsque "SCENES NON ENREG." est sélectionné.

4 Sélectionnez "TOUS" et appuyez sur **OK**.



- Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.
- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier à copier.

5 Sélectionnez OUI ou NON et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

6 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.

7 Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.



8 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.

REMARQUE:

- Pour vérifier le disque créé, sélectionnez "LECTURE" à l'étape 1.
-