

## Accessoires en option

Vous pouvez enregistrer plus longtemps grâce à une batterie optionnelle.

Nom du produit	Description
Batterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• BN-VG107E</li> <li>• BN-VG114E</li> <li>• BN-VG121E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'enregistrer plus longtemps qu'avec la batterie fournie avec cet appareil. Elle peut également être utilisée en tant que batterie de rechange.</li> </ul>
Chargeur de batterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de charger la batterie sans utiliser l'appareil.</li> </ul>
Graveur DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de copier les images enregistrées sur cet appareil vers un DVD, sans utiliser d'ordinateur.</li> </ul>
Graveur DVD <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crée des DVD et fonctionne comme un lecteur externe de DVD lorsqu'il est connecté à un ordinateur. En outre, les DVD créés peuvent être lus en raccordant le CU-VD50 à un téléviseur.</li> </ul>

### REMARQUE:

- Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le catalogue.
- BN-VG107E est la même batterie que celle fournie avec cet appareil.

### Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
<b>BN-VG107E (Fourni)</b>	40 m	1 h 10 m
<b>BN-VG114E</b>	1 h 25 m	2 h 30 m
<b>BN-VG121E</b>	2 h 5 m	3 h 50 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)