

DETECTION DE CHUTE

Empêche d'endommager le HDD lors d'une chute de l'appareil.

Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive la fonction.
MARCHE	Eteint automatiquement l'appareil lorsqu'une chute est détectée.

ATTENTION:

- Cette fonction ne garantit pas la protection totale du HDD.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.



- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **Ⓚ**.



- 3 Sélectionnez "DETECTION DE CHUTE" et appuyez sur **Ⓚ**.

