

Accessoires en option

Nom du produit	Description				
Batterie <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'enregistrer plus longtemps qu'avec la batterie fournie avec cet appareil. Elle peut également être utilisée en tant que batterie de rechange. 				
Chargeur de batterie <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de charger la batterie sans utiliser l'appareil. 				
Graveur DVD <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD3 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de copier les images enregistrées sur cet appareil vers un DVD, sans utiliser d'ordinateur. 				
Graveur DVD <ul style="list-style-type: none"> • CU-VD50 	<ul style="list-style-type: none"> • Crée des DVD et fonctionne comme un lecteur externe de DVD lorsqu'il est connecté à un ordinateur. En outre, les DVD créés peuvent être lus en raccordant le CU-VD50 à un téléviseur. 				
Câble du composant <ul style="list-style-type: none"> • QAM1266-001 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour visualiser en qualité d'image élevée. 				
Câble USB <ul style="list-style-type: none"> • QAM0852-001 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de connecter l'appareil à un graveur BD ou à un lecteur de disque dur USB externe recommandé (voir tableau ci-dessous). <table border="1" data-bbox="295 936 705 1023"> <tbody> <tr> <td>Seagate</td> <td>Série FreeAgent™ de bureau</td> </tr> <tr> <td>LaCie</td> <td>Conception série Neil Poulton</td> </tr> </tbody> </table>	Seagate	Série FreeAgent™ de bureau	LaCie	Conception série Neil Poulton
Seagate	Série FreeAgent™ de bureau				
LaCie	Conception série Neil Poulton				

REMARQUE:

- Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le catalogue.
- BN-VG114E est la même batterie que celle fournie avec cet appareil.

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114E (Fourni)	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	1 h 10 m	2 h 05 mn

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)