

DISPOSITIF USB NON PRIS EN CHARGE OU HORS TENSION

Allumez le périphérique USB connecté.
Raccordez l'adaptateur secteur au graveur BD/DVD.