

---

**LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS  
ENREGISTRES ATTEINTE**

- (1) Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- (2) Sélectionnez "FICHER + GESTION NO" dans "FORMATER DISQUE DUR" ou "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu des réglages de support. (Toutes les données du disque dur ou de la carte microSD seront supprimées.)