Impossibile trovare un file registrato.

Cancellare le funzioni di visualizzazione per gruppo e ricerca per data. Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG.". (I file presenti su altri supporti non vengono visualizzati.) Selezionare "RIPRODUCI ALTRO FILE", quindi cercare i video sulla schermata di indice. (È possibile riprodurre file video con informazioni di gestione danneggiate.)