
Non è possibile effettuare la registrazione/scattare un'istantanea.

Controllare il interruttore START/STOP.

Impostare sulla modalità di registrazione con il pulsante .

Controllare la modalità / .