
INSERISCI DISCO/CAMBIA DISCO

Aprire il cassetto del masterizzatore BD/DVD, controllare il BD/DVD e reinserirlo, quindi chiudere il cassetto.
Rimettere il disco nel lettore BD/DVD.