

SUPPORTO REG. IMMAG.

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.

Impostazione	Dettagli
HDD	Registra i fermi immagine sull'HDD della presente unità.
SD	Registra fermi immagine sulla scheda microSD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. IMMAG." e toccare .

