
La registrazione si interrompe automaticamente.

La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)

Spegnere l'unità, attendere qualche istante e riprendere la registrazione. (L'unità si ferma automaticamente per proteggere il circuito quando la temperatura aumenta.)

Inserire una scheda microSD in commercio e impostare "SUPPORTO REG. FILM." e "SUPPORTO REG. IMMAG." nel menu delle impostazioni dei supporti su "SD". (Potrebbe esserci un guasto all'HDD).