
ERRORE DELLA SCHEDA DI MEMORIA!

Spegnere e riaccendere l'unità.

Rimuovere e reinserire la scheda microSD dopo aver scollegato

l'adattatore CA e il pacco batteria.

Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda microSD.

Se il problema non viene risolto, eseguire un backup dei file e impostare "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)