Verifica dei requisiti di sistema (linee guida)

Fare clic con il pulsante destro del mouse su “Computer” (o “Risorse del computer”) nel menu “Avvia” e selezionare “Proprietà” per controllare le seguenti voci.

Windows Vista / Windows 7

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Windows XP

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
SO	Windows Vista 32/64-bit Home Basic o Home Premium (solo versioni preinstallate)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (solo versioni preinstallate)	Windows XP Home Edition o Professional (solo versioni preinstallate)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o superiore Consigliata Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz o superiore	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o superiore Consigliata Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz o superiore
RAM	Almeno 2 GB	Almeno 1 GB

NOTA:

- Se il proprio PC non risponde ai suddetti requisiti di sistema, il funzionamento del software in dotazione non può essere assicurato.
- Per maggiori informazioni, contattare il produttore del PC.