

Quando si collega il cavo mini HDMI, l'immagine o l'audio non vengono riprodotti correttamente sul televisore.

È possibile che l'immagine o l'audio non vengano riprodotti correttamente sul televisore a seconda del televisore collegato. In tal caso, svolgere le seguenti operazioni. (1) Scollegare il mini cavo HDMI e ricollegarlo. (2) Spegner e riaccendere l'unità.