

Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video e i fermi immagine indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.

La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

NOTA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
- Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
- Fare il backup di tutti i file desiderati sul PC.

AVVERTENZA:

- Non rimuovere il supporto di registrazione né spegnere l'unità mentre si accede ai file.
 - Utilizzare l'adattatore CA fornito.
 - Se i dati sul supporto di registrazione si danneggiano, riformattare il supporto.
-