

---

## **DIFETTO DI REGISTRAZIONE**

Estrarre e reinserire la scheda microSD.

Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda microSD.

Inserire la scheda microSD prima di accendere l'unità.

Non sottoporre l'unità a forti impatti/vibrazioni.