
Il menu CREAZIONE DVD non scompare.

Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu “CREA DVD”.