

---

## **REGISTRAZIONE ANNULLATA**

Impostare “SUPPORTO REG. FILM.” su “SD”, quindi registrare su una scheda microSD.  
Spegner e riaccendere l'unità.  
Proteggere l'unità da vibrazioni e urti.