

---

## REGISTRAZIONE NON RIUSCITA

Estrarre e reinserire la scheda microSD.  
Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda microSD.  
Inserire la scheda microSD prima di accendere l'unità.  
Non sottoporre l'unità a forti impatti/vibrazioni.