

---

**Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.**

Scollegare e ricollegare il cavo.  
Spegnere e riaccendere l'unità.